

## Ohjeet asbestimateriaalinäytteen ottamiseen

### Tarvittavat välineet

- kaksi ½ litran minigrip-pussia per näyte (tai vastaava ilmatiivis pussi)
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- vasara, taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalan irrottamiseen
- tarvittaessa hiukkasilta suojaava P3-luokan suodattava puolinaamari ja suojakäsineet

### Yleisohjeet

- Yksi näyte otetaan yhdestä näytesteestä
  - esimerkiksi lattia on yksi näyteste, lattiasa olevat muovimatto, liima ja tasoite luetaan yhdeksi näytteeksi / seinä on yksi näyteste ja seinässä oleva laatta, kiinnityslaasti ja saumalaasti ovat yksi näyte
- Eri näytesteiden materiaaleja **ei** voi yhdistää
- Näytteen olisi hyvä olla 5 x 5 cm tai murusina olevaa näytettä vähintään ruokalusikallinen
- Varmista että näyte sisältää riittävän määrän kaikkia purettavia materiaaleja

### Näytteenotto-ohje

- Ota näyte mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavalla tavalla ja käytä tarvittaessa hengityksensuojainta ja suojakäsineitä
- Pakkaa jokainen näyte ilmatiiviiseen pussiin, taita pussi kahtia ja pakkaa se toiseen pussiin ja yksilöi jokainen näytepussi
- Puhdista näytteenotossa käytetyt työkalut ja pese kädet huolellisesti jokaisen näytteen jälkeen ja näytteenoton päätyessä
- Täytä jokaisen näytteen tiedot sähköiseen *OmaLabroc*- järjestelmään. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilauslomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavilla Labrocin verkkosivuilla.
- Muistathan täyttää tilauslomakkeeseen jokaisen näytteen kohdalle näytepussia vastaavat näytetiedot
  - esimerkiksi näyte 1: kiukaan taustalevy

Huom! Asbesti on syöpövaarallinen aine. Asbestikuitujen hengittäminen aiheuttaa vakavan terveysvaaran. Näytteiden lähettäjän vastuulla on, että näytepussit säilyvät kuljetuksessa ehjänä ja ettei näytettä pääse missään tapauksessa leviämään.

Lisätietoja näytteenotosta Tapani Arola 050 4113779 tai Tomi Tolppi 050 4395079