

Pintanäytteen ottaminen qPCR-analyysiin

Näytteenottovälineet

- suojakäsineet
- steriilejä pumpulipuikkoja
- 2 ml puskuriliuosputkia
- tarvittaessa mittakehys
- tussi näytteiden numerointiin

Näytteenotto

Työskentele mahdollisimman puhtaasti ja mahdollisuuksien mukaan käytä kertakäyttökäsineitä näytteenoton aikana.

- Kasta steriili pumpulipuikko steriiliin puskuriliuokseen koskematta puikolla mihinkään pakkauksesta ottamisen jälkeen. Sulje puskuriliuosputki.
- Sivele puikolla 10x10 cm (tai muun kokoinen) alue puikkoa pyörittäen tasaisesti kolmeen kertaan
- Siirrä pumpulipuikko samaan puskuriliuosputkeen, jossa se on kostutettu ja katkaise varsi siten, että se osa, johon on koskettu käsin, ei joudu putkeen.
- Sulje putki huolellisesti, ettei neste valu kuljetuksen aikana ulos. Merkitse putki näyttenumerolla.
- Ota myös kenttänollanäyte: katkaise puhdas pumpulipuikko puhtaaseen puskuriliuosputkeen ja sulje putki. Merkitse kenttänollaputki esim. tunnuksella KN. Kenttänollanäytteellä varmistetaan käytettyjen välineiden puhtaus
- Täytä jokaisen näytteen tiedot sähköiseen *OmaLabroc*-järjestelmään. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilauslomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavilla Labrocin verkkosivuilla.

NÄYTTEET ON TOIMITETTAVA KYLMÄPAKKAUSTEN KERA LABORATORIOON MAHDOLLISIMMAN PIAN NÄYTTEENOTON JÄLKEEN.