

Ohjeet asbestimateriaalinäytteen ottamiseen

Tarvittavat välineet

- kaksi ½ litran minigrip-pussia per näyte (tai vastaava ilmatiivis pussi)
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- vasara, taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalan irrottamiseen
- tarvittaessa hiukkasilta suojaava P3-luokan suodattava puolinaamari ja suojakäsineet

Yleisohjeet

- Yksi näyte otetaan yhdestä näytepisteestä
 - esimerkiksi lattia on yksi näytepiste, lattiasa olevat muovimatto, liima ja tasoite luetaan yhdeksi näytteeksi / seinä on yksi näytepiste ja seinässä oleva laatta, kiinnityslaasti ja saumalaasti ovat yksi näyte
- Eri näytepisteiden materiaaleja **ei** voi yhdistää
- Näytteen olisi hyvä olla 5 x 5 cm tai murusina olevaa näytettä vähintään ruokalusikallinen
- Varmista että näyte sisältää riittävän määrän kaikkia purettavia materiaaleja

Näytteenotto-ohje

- Ota näyte mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavalla tavalla ja käytä tarvittaessa hengityksensuojainta ja suojakäsineitä
- Pakkaa jokainen näyte ilmatiiviiseen pussiin, taita pussi kahtia ja pakkaa se toiseen pussiin ja yksilöi jokainen näytepussi
- Puhdista näytteenotossa käytetyt työkalut ja pese kädet huolellisesti jokaisen näytteen jälkeen ja näytteenoton päättyessä
- Täytä tilauslomakkeeseen jokaisen näytteen kohdalle näytepussia vastaavat näytetiedot
 - esimerkiksi näyte 1: kiukaan taustalevy
- Lopuksi täytä tilauslomakkeeseen pyydetty tiedot
- Tilauslomakkeen voit täyttää Omalabroc-palvelussa tai tulostaa nettisivuilta paperisen lomakkeen

Huom! Asbesti on syöpövaarallinen aine. Asbestikuitujen hengittäminen aiheuttaa vakavan terveysvaaran. Näytteiden lähettäjän vastuulla on, että näytepussit säilyvät kuljetuksessa ehjänä ja ettei näytettä pääse missään tapauksessa leviämään.

Lisätietoja näytteenotosta Tapani Arola 050 4113779 tai Tomi Tolppi 050 4395079