

Ohjeet POP-materiaalinäytteiden ottamiseen

Tarvittavat välineet

- kaksi ½ litran minigrip-pussia per näyte (tai vastaava ilmatiivis pussi). Käytä TXIB-näytteille Rilsan pusseja.
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- vasara, taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalan irrottamiseen
- tarvittaessa hiukkasilta suojaava P3-luokan suodattava puolinaamari ja suojakäsineet

Yleisohjeet

- Yksi näyte otetaan yhdestä näytepisteestä
- Eri näytepisteiden materiaaleja **ei** voi yhdistää
- Näytteen olisi hyvä olla 10 x 10 cm
- Varmista että näyte sisältää riittävän määrän kaikkia purettavia materiaaleja

Näytteenotto-ohje

- Ota näyte mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavalla tavalla ja käytä tarvittaessa hengityksensuojainta ja suojakäsineitä
- Pakkaa jokainen näyte ilmatiiviiseen pussiin, taita pussi kahtia ja pakkaa se toiseen pussiin ja yksilöi jokainen näytepussi
- Puhdista näytteenotossa käytetyt työkalut ja pese kädet huolellisesti jokaisen näytteen jälkeen ja näytteenoton päättyessä
- Täytä tilauslomakkeeseen jokaisen näytteen kohdalle näytepussia vastaavat näytetiedot
 - esimerkiksi näyte 1: lattiamatto + liima
- Lopuksi täytä tilauslomakkeeseen pyydetyt tiedot
- Tilauslomakkeen voit täyttää OmaLabroc-palvelussa tai tulostaa nettisivuilta paperisen lomakkeen

Lisätietoja näytteenotosta Mikko Kivelältä +358504388912 tai Anssi Riekiltä +358440740410