

PAH/PCB -materiaalinäytteen ottaminen

Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- kaksi minigrip-pussia per näyte
- alumiinifoliota
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalasen irrottamiseen
- tarvittaessa suojakäsineet

Analyysiin riittävä näytemäärä

Levymäiset rakennusmateriaalit, muovimatot, pahvit yms.: näytepalasen koko noin 5 x 5 cm.

Laastit, tasoitteet, eristemateriaalit: näytettä on otettava vähintään noin ruokalusikallinen.

Maalit ja pinnoitteet: näytettä on otettava vähintään noin ruokalusikallinen. Jos maalikerros on ohut, näytettä on hyvä olla normaalia enemmän.

Jos samasta näytteestä tehdään useampi analyysi, näytettä tulee olla vähintään yksi gramma jokaista analyysiä kohden. Liian pieni näytemäärä voi vaikeuttaa tutkimusta tai jopa estää sen kokonaan.

Näytteenotto

- Käytä näytteenotossa puhtaita välineitä (esim. taltta, puukko tai ruuvimeisseli). Puhdista välineet myös jokaisen näytteen välillä esim. 80 % etanolilla. Anna etanolin haihtua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Älä käytä puhdistukseen pesuaineita tai liuottimia.
- Kääri näyte ensin alumiinifolioon ja pakkaa näyte sen jälkeen minigrip-pussiin. Tämän jälkeen taita pussi kahtia ja laita se toisen minigrip-pussin sisälle.
- Täytä jokaisen näytteen tiedot sähköiseen *OmaLabroc*-järjestelmään. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilauslomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavilla Labrocin verkkosivuilla.