

FORMALDEHYDI-materiaalinäytteen ottaminen

Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- yksi minigrip – pussi per näyte (käytä Rilsan®-pussia, jos näytteestä tutkitaan myös materiaali-VOC)
- alumiinifoliota
- tussi näytepussien numerointiin
- taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalasen irrottamiseen
- tarvittaessa suojakäsineet

Analyysiin riittävä näytemäärä

Näytettä tarvitaan noin 5 grammaa (jokaista tilattavaa kemiallista analyysiä varten oma palansa). Levymäiset paksut rakennusmateriaalit kuten lastulevy, liimapuulevy, puumaiset lattiamateriaalit, yms.: näytepalasen koko noin 5 x 5 cm.

Laastit, tasoitteet, maalit, liimat, eristemateriaalit yms. kevyet materiaalit: näytettä on otettava noin 0,5 dl

Näytteenotto

- Käytä näytteenotossa puhtaita välineitä (esim. taltta, puukko tai ruuvimeisseli). Puhdista välineet myös jokaisen näytteen välillä esim. 80 % etanolilla. Anna etanolin haihtua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Älä käytä puhdistukseen muita pesuaineita tai liuottimia.
- Mikäli mahdollista, kääri näyte ensin alumiinifolioon ja pakkaa sen jälkeen näyte pussiin (1 näyte / pussi). Sulje pussi.
- Numeroi pussit ja täytä jokaisen näytteen tiedot sähköiseen OmaLabroc- järjestelmään. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilauslomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavilla Labrocin verkkosivuilla.