

## Ohje näytteenottokohteeseen seikoista, jotka tulee huomioida ennen VOC-näytteenottoa

Monet tekijät voivat tuottaa hajuja sisäilmaan, jolloin varsinaisen rakennusperäisen lähteen havaitseminen VOC-ilmanäytteen avulla voi olla vaikeaa. Siksi mm. seuraavia asioita on hyvä välttää ennen näytteenottoa, mielellään edeltävän 8 h ajan:

- Elintarvikkeiden käsittely
- Jätteiden käsittely
- Ruuanlaitto
- Koneiden käyttö
- Siivous
- Ilmanraikastimet
- Hajusteet, tussit, teipit
- Tupakointi
- Voimakashajuiset pastillit

Jos kohteessa on painovoimainen ilmanvaihto, voidaan tilat tuulettaa tehostetusti 8 tuntia ennen näytteenottoa, minkä jälkeen ikkunat ja ovet pidetään suljettuna.

Jos kohteessa on koneellinen ilmanvaihto, ilmanvaihto pidetään normaalisti päällä vähintään 3 tuntia ennen näytteenottoa.