

Ohjeet asbestimateriaalinäytteen ottamiseen

Tarvittavat välineet

- kaksi ½ litran minigrip-pussia per näyte (tai vastaava ilmatiivis pussi)
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- vasara, taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalan irrottamiseen
- tarvittaessa hiukkasilta suojaava P3-luokan suodattava puolinaamari ja suojakäsineet

Yleisohjeet

- Yksi näyte otetaan yhdestä näytepisteestä
 - esimerkiksi lattia on yksi näytepiste, lattiassa olevat muovimatto, liima ja tasoite luetaan yhdeksi näytteeksi / seinä on yksi näytepiste ja seinässä oleva laatta, kiinnityslaasti ja saumalaasti ovat yksi näyte
- Eri näytepisteiden materiaaleja **ei** voi yhdistää
- Näytteen olisi hyvä olla 5 x 5 cm tai murusina olevaa näytettä vähintään ruokalusikallinen
- Varmista että näyte sisältää riittävän määrän kaikkia purettavia materiaaleja
- Porajauheena ja koontinäytteenä otetut näytteet heikentävät tulosten luotettavuutta

Näytteenotto

- Ota näyte mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavalla tavalla ja käytä tarvittaessa hengityksensuojainta ja suojakäsineitä
- Pakkaa jokainen näyte ilmatiiviiseen pussiin, taita pussi kahtia ja pakkaa se toiseen pussiin ja yksilöi jokainen näytepussi
- Puhdista näytteenotossa käytetyt työkalut ja pese kädet huolellisesti jokaisen näytteen jälkeen ja näytteenoton päättyessä
- Tee analyysitilaus [OmaLabroc](#)-palvelussa
- Täytä analyysitilaukseen jokaisen näytteen kohdalle näytepussia vastaavat näytetiedot mahdollisimman tarkasti
 - esimerkiksi näyte 1: kiukaan taustalevy
 - esimerkiksi näyte 2: kylpyhuone, lattialaatta, kiinnityslaasti, saumalaasti, tasoite

Huom! Asbesti on syöpävaarallinen aine. Asbestikuitujen hengittäminen aiheuttaa vakavan terveysvaaran. Näytteiden lähettäjän vastuulla on, että näytepussit säilyvät kuljetuksessa ehjänä ja ettei näytettä pääse missään tapauksessa leviämään.