

## Huomioitava ennen ilmanäytteenottoa näytteenottokohteessa

Ilmanäytteitä suositellaan otettavaksi talviaikaan, jolloin ulkoilman mikrobipitoisuudet ovat maan lumipeitteen vuoksi pienimmillään, eikä ulkoilma siten vaikuta sisäilman mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon voimakkaasti.

Ilmanäytteet otetaan tavallisesti ajankohtana, joka vastaa kohteen tavanomaista tilannetta. On kuitenkin huomioitava, että tietyt toiminnot voivat vaikuttaa sisäilman mikrobipitoisuuksiin. Siksi mm. seuraavia asioita on vältettävä vuorokausi ennen näytteenottoa:

- tuuletus ovien ja ikkunoiden kautta
- siivoaminen (lakaiseminen, imurointi, petivaatteiden vaihto)
- multaisten juuresten käsittely, polttopuiden käsittely yms. luonnonmateriaalien käsittely
- remontointi, muu pölyävien materiaalien käsittely
- lemmikkien kulkeminen ulkoa sisälle. Jos perheessä on koira, jota ei voida sijoittaa muualle mittauspäivänä, tulisi koira käyttää ulkona vähintään 2 h ennen mittauksia.

### Lisätietoja:

Labroc Oy, Kuopio  
puh. 010 321 0680