

## Kloorianisoli-materiaalinäytteen ottaminen

### Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- kaksi minigrip-pussia per näyte
- alumiinifoliota
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- taltta, puukko yms. näytepalasen irrottamiseen
- tarvittaessa suojakäsineet

### Analyysiin riittävä näytemäärä

Levymäiset rakennusmateriaalit, esim. pahvit yms.: näytepalasen koko noin 5 x 5 cm.

Eristemateriaalit (esim. kutterilastu): näytettä on otettava vähintään kaksi ruokalusikallista.

Laboratoriossa ei ole monipuolisia puun työstömahdollisuuksia. Ethän toimita laboratorioon esimerkiksi lautoja tai muita suurikokoisia rakenteiden kappaleita.

### Näytteenotto

- Käytä näytteenotossa puhtaita välineitä (esim. taltta, puukko tai ruuvimeisseli). Puhdista välineet myös jokaisen näytteen välillä esim. 80 % etanolilla. Anna etanolin haihtua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Älä käytä puhdistukseen pesuaineita tai liuottimia.
- Kääri näyte ensin alumiinifolioon ja pakkaa sen jälkeen näyte kahteen minigrip-pussiin (1 näyte / 2 minigrip-pussia).
- Täytä jokaisen näytteen tiedot sähköiseen *OmaLabroc*-järjestelmään. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilauslomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavilla Labrocin verkkosivuilla.