

PAH/PCB -materiaalinäytteen ottaminen

Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- kaksi minigrip-pussia per näyte
- alumiinifoliota
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalasen irrottamiseen
- tarvittaessa suojakäsineet

Analyysiin riittävä näytemäärä

Levymäiset rakennusmateriaalit, muovimatot, pahvit yms.: näytepalasen koko noin 5 x 5 cm.

Laastit, tasoitteet, eristemateriaalit: näytettä on otettava vähintään noin ruokalusikallinen.

Näytteenotto

- Käytä näytteenotossa puhtaita välineitä (esim. taltta, puukko tai ruuvimeisseli). Puhdista välineet myös jokaisen näytteen välillä esim. 80 % etanolilla. Anna etanolin haihtua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Älä käytä puhdistukseen pesuaineita tai liuottimia.
- Kääri näyte ensin alumiinifolioon ja pakkaa näyte sen jälkeen minigrip-pussiin. Tämän jälkeen taita pussi kahtia ja laita se toisen minigrip-pussin sisälle.
- Täytä jokaisen näytteen tiedot sähköiseen *OmaLabroc*-järjestelmään. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilauslomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavilla Labrocin verkkosivuilla.